Look-In®

MANUEL D'UTILISATION

GRILLE PAIN ELECTRIQUE

CE

Look-In®

by LAMACOM

SCHEMA ET DESCRIPTION DE L'ARTICLE

1. Tiroir ramasse-miettes
2. Support chauffe pain démontable
3. Levier d'éjection
4. Bouton d'arrêt
5. Bouton de réchauffe
6. Bouton de décongélation
7. Sélecteur de brunissage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension / Puissance : 220 - 240V ~ 730 - 870W

CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil est destiné pour utilisation domestique uniquement.
- Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes handicapées ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance de l'appareil, ou des enfants, mais seulement sous surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Eviter que le cordon dépasse la table de travail et veiller à ce qu'il ne soit pas en contact avec les surfaces chaudes.
- Ne jamais couvrir ni bloquer la fente pendant le fonctionnement.
- Si une tranche de pain venait à s'y coincer, débrancher l'appareil et laisser refroidir avant de libérer le mécanisme.
- Ne jamais placer de pain beurré ou autres aliments dans l'appareil.
- Afin d'éviter de bloquer l'appareil, utiliser seulement des tranches de pain entières.
- Le capot de l'appareil s'échauffe lors du fonctionnement, le saisir par les poignées pour le manipuler.
- Ne jamais mettre le câble d'alimentation sur la fente chaude.
- Utiliser l'appareil uniquement pour la fonction pour laquelle il est destiné.
- L'appareil ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
- Ne jamais utiliser des accessoires non adaptés à cet appareil.
- Débrancher l'appareil après chaque utilisation et laisser refroidir avant de procéder à son entretien ou avant de le ranger.
- Pour ne pas endommager la sécurité électrique, éviter que l'eau pénètre dans la fente de l'appareil.
- N'immerger jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon est abîmé, confier l'appareil à un agent qualifié pour le remplacer.
- Ne jamais introduire les doigts, ni des objets métalliques dans la fente pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil près de matières inflammables.
- Toute détérioration résultant du non-respect de ces consignes, de branchement ou de manipulation annule la garantie.

CONSEILS DE MISE EN MARCHE ET D'UTILISATION

1. Brancher l'appareil sur une prise de courant 220-240V munie d'une broche de terre.
2. Avant d'introduire pour la première fois du pain, laisser chauffer l'appareil à vide pendant quelques instants.

   NB : Un léger dégagement de fumée et une odeur caractéristique sont normaux.
3. Introduire le pain dans la fente et placer le sélecteur de brunissage sur la position choisie. (Positions de 1 à 7 pour un brunissage de clair à foncé.)

   NB : Il est conseillé de commencer au milieu de la position 1 et 7, après quelques utilisations, choisir automatiquement le degré de brunissage qui convient.
4. Abaisser le levier dès que le degré de brunissage est atteint, le pain est éjecté (le levier de descente du pain dans le grille pain ne reste enclenché vers le bas que lorsque l'appareil est branché).

   NB : Pour interrompre le grillage avant le temps prévu, pousser le bouton annuler, ainsi l'éjection des tranches et la coupure de l'appareil sont effectués.
5. L'appareil est équipé d'un mécanisme pour faciliter la préhension du pain. Pour saisir la tranche aisément, soulever le levier d'éjection en haut et l'extrémité supérieure de la tranche se dégagera.

CONSEILS D'ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir.
2. Essuyer les parois extérieures avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une eau additionnée d'un produit pour vaisselle. Eviter les produits abrasifs.

   NB : - Enlever régulièrement les miettes en secouant l'appareil pour que celles-ci tombent dans le fond, puis ouvrir et nettoyer le tiroir ramasse-miettes.

   - Pour ne pas endommager les résistances, ne jamais introduire des objets métalliques (fourchettes, couteaux ...) dans la fente pour la nettoyer.